

UTILIDADES DE PRIMERA CLASE



La claridad de texto del panel de mando, junto con un menú muy bien definido, y las funciones, tales como copia de parámetros y asistente de puesta en marcha, hace que la puesta a punto y el ajuste fino sean de lo más fácil.



Se pueden visualizar un máximo de tres valores simultáneamente (característica de visualización múltiple).

Las herramientas Vacon PC están disponibles para descarga en la web de Vacon <http://www.vacon.com>. Estas incluyen:

- Vacon NCDrive, para ajuste, copia, guardado, impresión, presentación y control de parámetros
- Vacon NCLoad, para actualización de software y descarga de software especial en el variador
- Vacon NC1131-3 Engineering disponible para desarrollar software hecho a medida. Se requiere licencia y curso de formación.

Las herramientas Vacon PC requieren únicamente un cable RS232C para comunicarse con el variador (sin necesidad de adaptadores, etc.)

Básica

E/S	Por defecto	
AI1	Ref. frecuencia	P
AI2	Ref. frecuencia	P
DI1	Marcha directa	
DI2	Marcha inversa	
DI3	Fallo externo	P
DI4	Selec. velocidad	
DI5	Selec. velocidad	
DI6	Rearme fallo	
A01	Salida frec.	P
D01	Listo	
R01	Marcha	
R02	Fallo	

Adecuado para la mayoría de casos

Estándar

E/S	Por defecto	
AI1	Ref. frecuencia	P
AI2	Ref. frecuencia	P
DI1	Marcha directa	P
DI2	Marcha inversa	P
DI3	Fallo externo	P
DI4	Selec. velocidad	
DI5	Selec. velocidad	
DI6	Rearme fallo	
A01	Salida frecuencia	P
D01	Listo	P
R01	Marcha	P
R02	Fallo	P

Básica, con mas posibilidades de programación

Local/Remoto

E/S	Por defecto	
AI1	Ref. frecuencia B	P
AI2	Ref. frecuencia A	P
DI1	Marcha directa A	P
DI2	Marcha inversa A	P
DI3	Fallo externo	P
DI4	Marcha directa B	P
DI5	Marcha inversa B	P
DI6	Selección A/B	
A01	Salida frecuencia	P
D01	Listo	P
R01	Marcha	P
R02	Fallo	P

Dos puntos de control externos