

TEC-44[®]

Válvula motorizada para sistemas del aire comprimido contaminado

El TEC-44 es una válvula motorizada especial para descargar condensado de secadores, depósitos de aire comprimido y filtros contaminado.

El TEC-44 es diseñado por descargar condensado con grandes partículas (óxido, etc.) con presiones hasta 40 bar.

Es imposible que el TEC-44 es bloqueado a cause de orificio muy grande y el válvula motorizada sólido.

El TEC-44 tiene múltiplo ciclos para programar y baterías por un reinicio después de una pérdida de carga.



Características:

- 40 bar y juntas FPM
- Conexión de 1/2" BSP o NPT
- Indicadores LED que indican modo de trabajo
- LCD indique el programa actual
- Tiempos ajustables de intervalo y descarga
- Para sistemas contaminada
- Diseño compacto
- Instalación simple
- Montar en cualquier posición
- Conformidad con sello CE, cULus
- Totalmente automático – sin mantenimiento
- Baterías por un reinicio después de una pérdida de carga
- Sistema anti-obstrucción

Atención:

Los fallos en la purga en su instalación de aire comprimido pueden tener resultados desastrosos para su empresa. Las instalaciones de aire comprimido pueden ser severamente contaminadas, y la producción de una empresa puede ser parada, sólo porque en mantenimiento básico haya sido olvidado.

TEC-44[®]

Válvula motorizada para sistemas del aire comprimido contaminado

ESPECIFICACIONES

Temporizador	TEC-44
Intervalo de pausa	4 minutos – 24 horas
Tiempo de descarga	7.5 segundos – 15 minutos
Prueba voltaje	115 o 240 VAC/DC 50/60 Hz.
Temperatura Min./Max.	0°C à +60°C
Interruptores	1 LED para válvula abierto y LCD para la programa actual

Interruptor prueba manual (TEST) del temporizador

Válvula	TEC-44
Conexiones	1/2" BSP/NPT
Presión máxima	40 bar
Cuerpo de la válvula	Latón/Níquel chapó
Sellos válvula	Acero inoxidable FPM y teflón

Programar el ciclo de intervalo:	Programar el ciclo de la válvula:
PROGRAMA	PROGRAMA
0 4 min	A 7 segundos rotación (non-stop)
1 8 min	B 10 segundos rotación, válvula 3 s. abre
2 15 min	C 15 segundos rotación, válvula 8 s. abre
3 30 min	D 20 segundos rotación, válvula 13 s. abre
4 1 hora	E 25 segundos rotación, válvula 18 s. abre
5 2 horas	F 30 segundos rotación, válvula 23 s. abre
6 4 horas	H 45 segundos rotación, válvula 38 s. abre
7 8 horas	L 1 minuto rotación, válvula 53 s. abre
8 16 horas	P 5 minutos rotación, válvula 4 m y 53 s. abre
9 24 horas	O 15 minutos rotación, válvula 14 m y 53 s. abre



TEC-44, la solución mas convincente para sistemas contaminadas.



JORC is ISO 9001:2000 Certified



La información contenida en este folleto se entiende que es ajustada y creible. Sin embargo, no podemos aceptar ninguna responsabilidad por su uso, así como por la infracción de derechos ó patentes que su utilización pueda acarrear. Adicionalmente, el fabricante se reserva su derecho para revisar esta información y alterarla sin aviso.

JORC Industrial BV
Pretoria straat 28
NL-6413 NN Heerlen
The Netherlands

Tel +31 45 524 24 27
Fax +31 45 524 19 79
E-mail info@jorc.nl
[http:// www.jorc.nl](http://www.jorc.nl)